

使用说明书

感谢您选购膳魔师玻璃水杯。

使用前请仔细阅读使用说明书，并将其妥善保管。

以便在使用中有任何疑问时，可作参考使用。

注意事项

- 请勿将杯盖长时间浸泡在热水中。
- 玻璃为易碎品，使用时请小心轻放，勿碰撞。
- 若有裂痕、缺裂及刮伤时，请勿使用。
- 勿置于明火上直接加热，以防止意外炸裂造成人身伤害。
- 倒水量接近杯口时，茶漏下水速度会稍稍放缓。
- 内容物加至螺纹口下方一公分左右，不宜过满，否则拧杯盖时会溢出，有烫伤风险。
- 双层玻璃杯请勿使用微波炉、烤箱、瓦斯炉、洗碗机。
- 避免使用较重或较尖锐的不锈钢勺匙搅拌，以免不慎滑落导致杯底或杯身被击破。
- 儿童需在成人监护下使用。
- 当装有热饮时，请放置在儿童无法触及的地方。
- 清洗时，请勿使用有磨砂效果的清洗剂或者金属等坚硬材质的刷具。

使用保养方法

- 初次使用时，请用中性洗涤剂将产品清洗干净。
- 切勿使用挥发剂、汽油、金属丝球和硬性物等清洗产品，否则会造成刮伤，损伤水杯外观。
- 使用后，请及时清洗干净各部件，以避免污垢残留与异味产生。

质量保证

- 本产品经严格测试，品质均符合国家、行业规定的标准及公司内部的技术标准。
- 保证期限：自购买日起正常使用下，保用一年。但如属人为过失或天灾地变等不可抗拒因素所引起的损坏，不在质保范围内。

膳魔师（中国）家庭制品有限公司

江苏省昆山市陆家镇合丰开发区金阳路55号

执行标准：QB/T 5035-2017《双层玻璃口杯》

GB 4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》

GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》

GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》

服务热线：400-8282-888